

Stels Капитан S150; S150L


Артикул: 444.6756.1 Защита
Марка: Stels
Модель: Капитан S150; S150L

Материал: ПЭНД



КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Экран 1.....	1 шт.
2. Экран 2.....	2 шт.
3. Экран 3.....	1 шт.
4. Кронштейн 1.....	4 шт.
5. Кронштейн 2.....	1 шт.
6. Шайба 6 потайная.....	9 шт.
7. Болт 6x20.....	9 шт.
8. Винт 6x25.....	8 шт.
9. Шайба 6.....	8 шт.



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатную защиту с снегохода.
2. Установить Кронштейны 1 поз.4 на Экран 2 поз.2, используя Винт 6x25 поз.8 и Шайбу 6 поз.9.
3. Закрепить (как показано на схеме) Экран 1 поз. 1 на место штатной защиты и установить Экраны 2 поз.2 , используя Болт 6x20 поз. 7 и Шайбу 6 потайную поз.6.
4. Установить на раму снегохода (между рычагами подвески) Кронштейн 2 поз.5
5. Закрепить Экран 3 поз. 3 на установленный Кронштейн 2 поз.5, используя Винт 8x25 поз. 8 и Шайбу 6 поз. 9 .
6. Затянуть все резьбовые соединения.

НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ



МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ

